

**No se puede crear un DVD con una grabadora de DVD.**

[El cable USB no está conectado correctamente.](#)