
No se puede borrar la carpeta en la unidad de disco duro externo USB.

Elimine la carpeta utilizando una PC.

(Cuando se agregan archivos o se mueven/cambian de nombre carpetas con una PC, no pueden eliminarse en esta unidad.)