


Grabación manual

Puede realizar los ajustes, como por ejemplo el brillo y la velocidad del obturador, utilizando el modo manual.


La grabación manual se puede ajustar para los modos vídeo e imagen fija.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.




- Aparece el ícono de modo vídeo o imagen fija.

2 Seleccione el modo de grabación manual.



- El modo cambia entre Auto y Manual con cada pulsación.

3 Inicie la grabación.



- Presione nuevamente para detener la grabación.

NOTA:

- Los ajustes manuales se visualizan solo en modo manual.

Menú de grabación manual

Se pueden ajustar las siguientes opciones.

| Nombre | Descripción |
|----------------------|---|
| SELECC. ESCENA | <ul style="list-style-type: none"> • Las grabaciones que se adecuan a las condiciones de filmación se pueden realizar fácilmente. |
| FOCO | <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el enfoque manual si el individuo no está enfocado automáticamente. |
| ASISTENTE DE ENFOQUE | El sujeto enfocado se perfila en color para realizar un enfoque más preciso. |
| AJUSTAR BRILLO | <ul style="list-style-type: none"> • Se puede ajustar el brillo general de la pantalla. • Utilice esta opción cuando realiza una grabación en un sitio oscuro o brillante. |
| VELOCIDAD OBTURACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • Se puede ajustar la velocidad del obturador. • Utilice esta opción cuando filme un sujeto en movimiento rápido o para resaltar el movimiento del sujeto. |
| BALANCE BLANCOS | <ul style="list-style-type: none"> • Se puede ajustar el color general de la pantalla. • Utilice esta opción cuando el color de la pantalla aparece en un color diferente al real. |
| COMP. CONTRALUZ | <ul style="list-style-type: none"> • Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. • Utilice esta opción cuando filme a contra luz. |
| ÁREA DE FOTOMETRÍA | <ul style="list-style-type: none"> • El brillo de un área específica se puede ajustar como el estándar. |
| EFECTO | <ul style="list-style-type: none"> • Se pueden tomar imágenes que parecen fotografías antiguas o películas en blanco y negro. |
| TELE MACRO | <ul style="list-style-type: none"> • Utilice esta opción para realizar tomas de primeros planos (macro) del sujeto. |