

---

**No aparece el menú COPIA DE SEGURIDAD.**

Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú COPIA DE SEGURIDAD.