
El control remoto no funciona.

[Sustituya la batería.](#)

[Ajuste el](#)

Es posible que el control remoto no funcione en exteriores o en lugares expuestos a una luz fuerte.