

## Menú de grabación (imagen fija)

Puede realizar diversos ajustes, como brillo y balance de blancos, para adaptarse al sujeto u objetivo. Puede también cambiar los ajustes como la calidad de imagen y ganancia.

| Ajuste               | Detalles  |
|----------------------|---|
| AJUSTE MANUAL        | Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual.</li> </ul> |
| PRIORIDAD CARA AE/AF | Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente.   |
| FLASH                | Para configurar el flash.   |
| TEMPORIZ.            | Utilice esta opción cuando saca una foto grupal.  |
| MODO DE CAPTURA      | Puede realizar los ajustes de la filmación continua.  |
| TAM.IMAGEN           | Ajusta el tamaño de la imagen (número de píxeles) de las imágenes fijas.  |
| CALIDAD DE IMAGEN    | Ajusta la calidad de la imagen.   |
| GANANCIA             | Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.  |
| GRABACIÓN AUTOMÁTICA | Permite que la unidad grabe imágenes fijas automáticamente mediante la captación de los cambios de brillo dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD.        |