
No se puede introducir la tarjeta SD.

[Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada.](#)