


Captura de una parte necesaria del vídeo


Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo.

- El vídeo original permanece en su ubicación actual.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione **[MENU]** para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR" y presione **[OK]**.



5 Seleccione "RECORTAR" y presione **[OK]**.



6 Seleccione el vídeo que desee y presione **[OK]**.



- Se inicia la reproducción del vídeo seleccionado.

7 Presione **[OK]** para poner la reproducción en pausa y luego presione "AJUSTE" para ajustar el punto de inicio.



- Presione **[OK]** para reiniciar la reproducción.

8 Presione **[OK]** para poner la reproducción en pausa y luego presione "AJUSTE" para ajustar el punto de detención de copia.



- Para restablecer el punto de inicio, presione CANCEL.

9 Seleccione "CAPT. ARCHIVO RECOR." y presione **[OK]**.



10 Seleccione "Sí" y presione **[OK]**.



- Después de la copia, presione **[OK]**.
- Una vez terminada la copia, el archivo copiado se añade a la pantalla de índice.
- Para salir de la pantalla, presione **[MENU]**.

NOTA:

- El punto de división puede cambiar levemente en la escena seleccionada.