SALIDA DE VÍDEO

Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.

Ajuste	Detalles
16:9	Seleccione esta opción cuando realiza una conexión a un televisor de pantalla ancha (16:9).
4:3	Seleccione esta opción cuando realiza una conexión a un televisor clásico (4:3).

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione “CONFIG. CONEXIÓN” y presione OK.

3 Seleccione “SALIDA DE VÍDEO” y presione OK.