
Preparación de una grabadora de DVD (CU-VD50U)


1 Cierre el monitor LCD y conecte el dispositivo.



- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- 2 Conecte el adaptador de CA de la grabadora de DVD.
- ③ Conecte el cable USB proporcionado con la grabadora de DVD.
- Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de DVD.
- 2 Encienda la grabadora de DVD e introduzca un disco nuevo.



- 1) Presione el botón para encender la alimentación.
- 2 Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- ③ Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- 4 Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.
- 3 Abra el monitor LCD.



- La unidad se enciende y el menú COPIA DE SEGURIDAD aparece.
- Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú COPIA DE SEGURIDAD.

PRECAUCIÓN:-

 Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos

De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.

NOTA:

 Cuando se conecta a esta unidad, todos los botones de la grabadora de DVD CU-VD50U (que no sean los botones de encendido y de expulsión) no funcionarán.