
Das aufgenommene Motiv ist zu dunkel.

Nutzen Sie die Gegenlichtkorrektur, wenn der Hintergrund hell und das Motiv dunkel ist.

Wählen Sie im Menü den Punkt „LICHT“ oder „BLITZ“.

Nutzen Sie „NACHT“ in der SZENENAUSWAHL.

Wählen Sie im Menü den Punkt „BILDAUFHELLUNG“.

Wählen Sie im Einstellungsmenü Manuell für „HELLIGKEIT EINST.“ die "+"-Seite.