


Teilen von Dateien


Sie können ein ausgewähltes Video in zwei Videos teilen.

- Das Originalvideo kann nach dem Teilen nicht wieder hergestellt werden.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „TEILEN“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **OK**.



- Wiedergabe des ausgewählten Video beginnt.

7 Drücken Sie an der Stelle, an der Sie das Video teilen möchten **OK**, um die Wiedergabe anzuhalten, und anschließend „EINST.“.



- Der tatsächliche Teilungspunkt variiert möglicherweise ein wenig von der festgelegten Stelle.

8 Wählen Sie „HIER TEILEN“ und drücken Sie **OK**.



- Um den Teilungspunkt noch einmal zu bestimmen, wählen Sie „ABBRECHEN“.

- Drücken Sie nach dem Teilen **OK**.

- Das Originalbild wird nun durch die beiden Teilbilder ersetzt.

HINWEIS:

- Bei der Wiedergabe der geteilten Datei wird das Aufnahmedatum des Teilungspunkts angezeigt.
- Der Teilungspunkt weicht möglicherweise leicht von der ausgewählten Szene ab.
- Videos können nicht geteilt werden, wenn die Upload- oder die EXPORT-Einstellungen aktiviert sind.
- Upload- oder EXPORT-Einstellungen werden deaktiviert, wenn Videos geteilt werden.