


Kopieren ausgewählter Dateien

Wählen Sie die gewünschten Videos aus und kopieren Sie sie.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie „AUSWÄHLEN+ERSTELLEN“ (Video) oder „WÄHLEN U. SPEICHERN“ (Standbild) und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie das Medium für den Kopiervorgang aus und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „AUS SZENEN AUSWÄHLEN“ (Videos) oder „AUS BILDERN AUSWÄHL.“ (Standbilder) und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie das zu speichernde Video oder Standbild aus und drücken Sie **OK**.



- Das ausgewählte Video wird mit einer Prüfmarkierung versehen. Um die Prüfmarkierung zu entfernen, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um das Video zu markieren.

6 Drücken Sie nach dem Auswählen „SPEICHERN“.



7 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt. Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die zu kopierende Datei zu markieren.

8 Wählen Sie „JA“ oder „NEIN“ und drücken Sie **OK**. (nur **Modus**)



- Wird „JA“ ausgewählt, werden die Videos mit ähnlichen Aufnahmedaten in Gruppen angezeigt.
- Wird „NEIN“ ausgewählt, werden die Videos entsprechend ihres Aufnahmedatums angezeigt.

9 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Wird "NÄCHSTE DISK EINLEGEN" eingeblendet, legen Sie eine neue Disk ein.

10 Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.



11 Schließen Sie den LCD-Monitor und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

VORSICHT:

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.

HINWEIS:

- Wählen Sie im Schritt 1 „WIEDERGABE“, um die erstellte Disk zu prüfen.

Wenn „FINALISIEREN?“ angezeigt wird

Dies wird angezeigt, wenn im Kameraeinstellungsmenü für „AUTOM. FINALISIEREN“ die Option „AUS“ gewählt wird.

- Soll die Disk auf anderen Geräten abspielbar sein, wählen Sie „JA“ und drücken **OK**.
- Um der DVD später weitere Dateien hinzuzufügen, wählen Sie „NEIN“ und drücken **OK**.

HINWEIS:

- Werden zwei oder mehr DVDs gleichzeitig erstellt, finalisiert das Gerät alle außer der letzten Disk automatisch, wenn Sie für „AUTOM. FINALISIEREN“ die Option „AUS“ gewählt haben.
 - Sie können eine DVD auch finalisieren, wenn Sie „FINALISIEREN“ im Menü „SICHERUNG“ eingestellt haben.
 - Soll eine BD-R Disk auf anderen Geräten abspielbar sein, wählen Sie nach dem Erstellen der Disk „FINALISIEREN“.
(Die Funktion „AUTOM. FINALISIEREN“ im Kameraeinstellungsmenü kann nur zum Erstellen von DVDs verwendet werden.)
-