

Vorschauwiedergabe auf einem DVD-Player

Sie können einige Sekunden jeder Szene der aufgenommenen Videos auf der erstellten DVD abspielen.

- 1** Legen Sie die erstellte DVD in einen DVD-Player ein.
 - 2** Wählen Sie am Fernsehgerät „DIGEST-WIEDERGABE“.
- Die Vorschau wird kontinuierlich abgespielt.



(Der Bildschirm wird auf diesem Gerät nicht angezeigt.)

HINWEIS:

- Zur normalen Wiedergabe/Zum Inhaltsverzeichnis
 - 1) Rufen Sie über die Fernbedienung des DVD-Geräts während der Vorschau-Wiedergabe das Hauptmenü auf.
 - 2) Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.
- Das Menü „DIGEST-WIEDERGABE“ steht nicht zur Verfügung, wenn die DVD mithilfe der mitgelieferten Everio MediaBrowser Software erstellt wurde.