Formatieren des externen USB-Festplattenlaufwerks

Alle Dateien auf dem externen Festplattenlaufwerk können gelöscht werden.

VORSICHT:

- Beim Formatieren werden alle Dateien auf dem externen Festplattenlaufwerk gelöscht.
  Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie „FORMATIEREN“ und drücken Sie OK.

3 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Drücken Sie nach der Formatierung OK.