

BLITZ

Zum Einstellen des Blitzes.


Einstellung	Details
AUS	Blitz wird nicht ausgelöst.
AUTO	Blitz wird in dunkler Umgebung automatisch ausgelöst.
AUTOM. ROTE-AUG.	Löst einen Vorblitz aus, um den Rote-Augen-Effekt zu verringern.
EIN	Löst für jede Aufnahme einen Blitz aus.
LANGS. SYNCHR.	Löst für jede Aufnahme einen Blitz aus und verringert die Verschlussgeschwindigkeit, um sowohl Motiv als auch Hintergrund hell aufzunehmen.

HINWEIS:


- Das Blitzsymbol auf dem Bildschirm blinkt, während der Blitz geladen wird.
- Der Blitz ist deaktiviert, wenn „VERSCHLUSSMODUS“ oder „NACHT“, „DÄMMERLICHT“, oder SCHNEE unter „SZENE WÄHLEN“ eingestellt wurden.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Drücken Sie MENU , um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „BLITZ“ und drücken Sie OK .

