
Ordner auf externem USB-Festplattenlaufwerk kann nicht gelöscht werden.

Löschen Sie den Ordner am PC.

(Wenn Dateien per PC hinzugefügt oder Ordner verschoben/umbenannt werden, können diese nicht mit diesem Gerät gelöscht werden.)