


MONITORHINTERGRUNDB.

Stellt die Helligkeit der Monitorhintergrundbeleuchtung ein.

Einstellung	Details
HELLER	Erhellte den Monitorhintergrund unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
STANDARD	Zum Einstellen der Standardhelligkeit. Unterstützt die Einsparung von Akkuleistung, wenn ausgewählt.
AUTO	Stellt die Helligkeit bei Anwendung im Freien automatisch auf „HELLER“ und bei Anwendung in Räumen auf „STANDARD“.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „MONITORHINTERGRUNDB.“ und drücken Sie .

