
Aufnahme kann nicht durchgeführt werden.

Prüfen Sie den /📷-Schalter.

Stellen Sie den Aufnahmemodus mithilfe der (Wiedergabe) Taste  ein.