

Menü Anschlusseinstellungen

Sie können zahlreiche Einstellungen für den Anschluss an ein Fernsehgerät oder einen DVD-Recorder anpassen.

Einstellung	Details
Bluetooth	Durch die Registrierung (Paarung) dieses Geräts mit Bluetooth-Geräten, wie Headsets oder Smartphones, kann innerhalb eines Radius von etwa 10 m eine drahtlose Verbindung aufgebaut werden.
Bluetooth MIC AUDIO	Zur Spezifizierung der Audioaufnahmeeinstellungen, wenn ein Bluetooth-kompatibles Headset angeschlossen wurde.
ANZEIGE AUF TV-GERÄT	Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.
VIDEO AUSGANG	Stellt das Aspektverhältnis (16:9 oder 4:3) entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät ein.
KOMPONENTEN AUSGANG	Legt die Definition des Videoausgangs für den KOMPONENTEN-Ausgang fest.
HDMI AUSGANG	Legt die Definition des Videoausgangs für den HDMI-Mini-Ausgang fest.
HDMI-KONTROLLE	Zum EIN-/AUSSCHALTEN der verbundenen Bedienvorgänge, wenn das Fernsehgerät und dieses Gerät über den HDMI-Mini-Anschluss miteinander verbunden sind.