


## Vorbereiten eines externen USB-Festplattenlaufwerks

### HINWEIS:

Wenn Sie das externe Festplattenlaufwerk per USB-Kabel anschließen möchten, kaufen Sie sich bitte das folgende USB-Verlängerungskabel.

- Mini-A (Stecker) – A (Buchse)  
(Teilenummer: QAM0852-001)

**1** Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.




- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Schließen Sie das AC-Netzteil des externen USB-Festplattenlaufwerks an.
- ③ Schließen Sie das USB-Kabel des externen USB-Festplattenlaufwerks an.

- Siehe auch die Bedienungsanleitung des externen Festplattenlaufwerks.

**2** Schalten Sie das externe Festplattenlaufwerk ein.

**3** Klappen Sie den LCD-Monitor auf.



- Das Gerät schaltet sich ein und das Menü SICHERUNG wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü SICHERUNG angezeigt.

### VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.
- Schließen Sie keinen USB-Hub zwischen dieses Gerät und das externe Festplattenlaufwerk.