

---

**Bilder werden auf dem Fernsehgerät nicht richtig angezeigt.**

Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.

Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.

Beim Anschluss per Komponentenkabel prüfen Sie bitte nach, ob die Einstellung „KOMponentEN AUSGANG“ im Verbindungseinstellungsmenü für das angeschlossene Fernsehgerät geeignet ist. (Standardmäßig auf „1080i“ eingestellt)