


Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache kann geändert werden.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „LANGUAGE“ und drücken Sie .



- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie .

