
Het opgenomen onderwerp is te donker.

Gebruik tegenlichtcompensatie als de achtergrond helder en het onderwerp donker is.

Gebruik "LICHT" of "FLITSER" in het menu.

Gebruik "NACHT" in SCÈNESELECTIE.

Gebruik "OPHELDEREN" in het menu.

Stel "HELDERHEID AANPASSEN" in het menu handmatige instellingen in aan de "+"-kant.