



De gebeurtenis van de geselecteerde bestanden wijzigen

De gebeurtenis van meerdere bestanden wijzigen door een bereik op te geven.


1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.



4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



5 Selecteer "GEB.REG. SCHAKELN" en druk op .



6 Selecteer "BEREIK INSTEL./WIJZ." en druk op .



7 Selecteer het eerste bestand van het bereik en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om het geselecteerde bestand te bekijken.

8 Selecteer het laatste bestand van het bereik en raak aan.



9 Selecteer een nieuwe gebeurtenis en raak aan.



- U kunt de geregistreeerde gebeurtenis annuleren door "ANN." aan te raken.
- Raak na het instellen aan.
- Raak aan om het scherm af te sluiten.