

NAADLOZE OPNAME

Schakelt automatisch over naar een ander medium en blijft opnemen wanneer de resterende ruimte op het huidige opnamemedium is opgebruikt.

Bijvoorbeeld, als de resterende ruimte op de SD-kaart is opgebruikt tijdens het opnemen, wordt de opname zonder te stoppen voortgezet in het interne geheugen.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt opnamemedia niet automatisch.
AAN	Schakelt opnamemedia automatisch.

OPMERKING:


- Er kunnen geen ononderbroken opnamen gemaakt worden als er niet voldoende vrije ruimte is in het interne geheugen of op de SD-kaart.
- De instelling van de ononderbroken opname wordt automatisch "UIT" geschakeld als de ononderbroken opname is voltooid.
- Om de ononderbroken opname opnieuw te starten nadat de vorige sessie voltooid is, moeten ononderbroken video's worden samengevoegd, of moeten de samenvoegingsgegevens van de ononderbroken video's worden gewist.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.



- 2 Druk op  om het menu te zien.



- 3 Selecteer "NAADLOZE OPNAME" en druk op .

