


WEERGAVE OP TV

Geeft pictogrammen en de datum/tijd weer op een TV-scherm.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Geeft pictogrammen en datum/tijd niet weer op de TV.
AAN	Geeft pictogrammen en datum/tijd weer op de TV.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.



2 Selecteer "INSTELLEN VERBINDING" en druk op .



3 Selecteer "WEERGAVE OP TV" en druk op .

