



De gebeurtenis van het op dat moment weergegeven bestand wijzigen

Controleert en wijzigt de gebeurtenis van het op dat moment weergegeven bestand.


1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.



4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



5 Selecteer "GEB.REG. SCHAKELN" en druk op .



6 Selecteer "HUIDIGE" en druk op .



7 Selecteer "JA" en druk op .



- Raak de bedieningsknoppen "←" / "→" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.

8 Selecteer een nieuwe gebeurtenis en raak aan.



- U kunt de geregistreerde gebeurtenis annuleren door "ANN." aan te raken.
- Raak na het instellen aan.
- Raak aan om het scherm af te sluiten.