


Bestanden op de USB externe harde schijf afspelen

Video's of stilstaande beelden die worden opgeslagen op een externe harde schijf kunnen worden weergegeven op deze camera.

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.



- 2 Selecteer "AFSPELEN" en druk op **OK**.



- 3 Selecteer de gewenste map en raak **OK** aan.



- 4 Selecteer het gewenste bestand en raak **OK** aan.



- Raak **■** aan om het afspelen te stoppen.

OPMERKING:

- Het geluid of de video wordt mogelijk onderbroken tijdens de weergave.