


Bestanden kopiëren op datum

Video's worden geordend en gekopieerd volgens de datum waarop ze werden opgenomen.

1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



2 Selecteer "SELECT. EN CREEËREN" (video) of "SELECTEREN&OP-SLAAN" (stilstaand beeld) en raak **OK** aan.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



4 Selecteer "MAKEN OP DATUM" en druk op **OK**.



5 Selecteer de gewenste opnamedatum en raak **OK** aan.



• U kunt niet meer dan één opnamedatum selecteren voor het kopiëren.

6 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.
- Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

7 Selecteer "JA" of "NEE" en druk op **OK**. (alleen **■**-stand)



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

8 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

9 Raak na het kopiëren **OK** aan.



10 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Selecteer "AFSPLEEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.

Als "WILT U FINALISEREN?" verschijnt

Deze vraag verschijnt wanneer "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen is ingesteld op "UIT".

- Selecteer "JA" en raak **OK** aan om beelden af te spelen op andere toestellen.
- Selecteer "NEE" en raak **OK** aan om later meer bestanden toe te voegen aan de DVD.

OPMERKING:

- Als er tegelijkertijd twee of meer DVD's worden gemaakt, worden alle disks behalve de laatste automatisch beëindigd, zelfs als "AUTOM.-FINALISEREN" is ingesteld op "UIT".
- U kunt een DVD ook beëindigen als "FINALISEREN" is geselecteerd in het "BACKUP"-menu.
- Selecteer "FINALISEREN" na het maken van een BD-R-disk om de disk af te spelen op andere toestellen.
(De functie "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen kan alleen worden gebruikt voor het maken van DVD's.)