



Titelschermen toevoegen aan afspeellijsten

Een titelscherm toevoegen aan een aangemaakte afspeellijst.


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de videostand.



- 3 Druk op om het menu te zien.



- 4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



- 5 Selecteer "STEL TITEL IN" en druk op .



- 6 Selecteer de gewenste afspeellijst en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om de inhoud van de geselecteerde afspeellijst te bekijken.

- 7 Selecteer een titel en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om de titel te selecteren.

- Selecteer "GEEN TITEL" om de titel te wissen.