


## Onderzijde



- 1** Montagegatje voor statief
- 2** SD-kaartslot
  - Plaats een optionele SD-kaart.
- 3** Knopje om accupack vrij te maken
- 4** Bevestiging accupack