


Disks beëindigen na het kopiëren

Beëindigt de disk als het kopiëren is voltooid. Hiermee kunt u de disk afspelen met dit apparaat op PC's, BD/DVD-writers of BD/DVD-spelers die de BD-MV- en AVCHD-formaten ondersteunen.

- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 2 Selecteer "FINALISEREN" en druk op .



- 3 Selecteer "JA" en druk op .
- Raak na het beëindigen  aan.