


AFSTANDBEDIENING

Maakt de bediening van dit apparaat met de bijgeleverde afstandsbediening mogelijk.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Ontvangt geen bedieningssignalen van de afstandsbediening.
AAN	Ontvangt bedieningssignalen van de afstandsbediening.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.



2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



3 Selecteer "AFSTANDBEDIENING" en druk op .

