

## COMPONENT-OUTPUT

Stelt de definitie in van de video-uitgang van de ONDERDEEL-connector.

| Instelling | Nadere bijzonderheden |
|------------|-----------------------|
| 576i       | Voert uit aan 576i.   |
| 1080i      | Voert uit aan 1080i.  |

### Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.



- 2 Selecteer "INSTELLEN VERBINDING" en druk op .



- 3 Selecteer "COMPONENT-OUTPUT" en druk op .

