



Копирование выбранных файлов

Выберите и скопируйте необходимые видеофайлы.


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“ (видео) или „ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ“ (фото) и нажмите **OK**.



3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.



4 Выберите „ВЫБРАТЬ ИЗ СЦЕН“ (видео) или „ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ“ (фото) и нажмите **OK**.



5 Выберите видео или фотографию, которые нужно сохранить, и нажмите **OK**.




- На выбранном видео появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите **OK**.
- Чтобы проверить видео, нажмите „ПРОВ.“.

6 По завершении выбора нажмите „СОХР.“.




7 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.




- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.
- Нажмите „ПРОВ.“, чтобы проверить файл, который нужно скопировать.

8 Выберите „ДА“ или „НЕТ“ и нажмите **OK**. (только режим )



- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

9 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.



- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.

10 По завершении копирования нажмите **OK**.



11 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы проверить созданный диск, выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ в шаге 1.

При появлении „ВЫ ХОТИТЕ ФИНАЛИЗИРОВАТЬ?“

Появляется, когда „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в настройках камеры установлено на „ВЫКЛ“.

- Для воспроизведения на других устройствах выберите „ДА“ и нажмите .
- Чтобы добавить файлы на DVD позднее, выберите „НЕТ“ и нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При одновременном создании двух или более DVD-дисков, все диски, кроме последнего, будут финализироваться автоматически, даже если „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ установлен на „ВЫКЛ“.
 - Вы можете финализировать DVD-диск, даже когда „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ выбрано в меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
 - Для воспроизведения диск BD-R на других устройствах, выберите „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ после создания диска.
(Функция „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в меню настроек камеры может быть использована только для создания DVD.)
-