



Подготовка записывающего устройства DVD (CU-VD3)

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.




- ① Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - ② Подключите адаптер переменного тока записывающего устройства DVD к питанию.
 - ③ Подключите USB-кабель записывающего устройства DVD к аппарату.
- Также обратитесь к руководству по эксплуатации записывающего устройства DVD.

2 Вставьте новый диск.



- ① Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
 - ② Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
 - ③ Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.
- 3** Откройте ЖК-монитор.



- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.