

Меню записи (фото)

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

Настройка	Подробные сведения
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА	Настройки записи могут быть отрегулированы вручную. • Они отображаются только при съемке в ручном режиме.
РАСПОЗН ЛИЦА AE/AF	Автоматически распознает лица и регулирует яркость и фокус.
ВСПЫШКА	Настройка вспышки.
АВТОСПУСК	Используйте эту функцию, чтобы сделать групповую фотографию.
РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ	Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.
РАЗМ ИЗОБР	Устанавливает размер изображения (количество пикселей) для фотографий.
КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ	Устанавливает качество изображения.
УВЕЛ. УСИЛ	При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.
АВТОМАТ. СЪЕМКА	Позволяет аппарату фотографировать автоматически, регистрируя изменения яркости внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе.