
Не удается вставить SD-карту.

Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной.