ПОДСВЕТКА

Включает/выключает подсветку.

Настройка	Подробные сведения
выкл	Не включается.
АВТО	Включается автоматически, когда вокруг темно.
вкл	Включается всегда.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите 📵, чтобы отобразить меню.



3 Выберите "ПОДСВЕТКА" и нажмите ⊚.

