

Удаление ненужных файлов

Удалите ненужные видеофайлы и фотографии, когда место на носителе записи заканчивается.

Вместительная способность носителя записи может быть восстановлена после удаления файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
 - Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
 - Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.
 - Обязательно сделайте резервные копии важных файлов на компьютере.
-