



Регулировка яркости

Вы можете отрегулировать яркость до желаемого уровня.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .



3 Выберите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ и нажмите .



4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите .



5 Выберите показатель яркости с помощью ползунка.



- Диапазон компенсации во время видеосъемки: от -6 до +6
- Диапазон компенсации во время фотосъемки: от -2,0 до +2,0
- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить яркость.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить яркость.

6 Нажмите , чтобы подтвердить.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.