



Добавление экранов с названиями в списки воспроизведения

Добавьте экран с названием к созданному списку воспроизведения.

1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.




4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите .



5 Выберите „УСТАНОВИТЬ ЗАГОЛОВОК“ и нажмите .




6 Выберите нужный список воспроизведения и нажмите .



• Для проверки содержимого выбранного списка воспроизведения нажмите „ПРОВ.“.

7 Выберите название и нажмите .



- Чтобы проверить название, нажмите „ПРОВ.“.
- Чтобы удалить заголовок, выберите "БЕЗ ЗАГОЛОВКА".