

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео.


Настройка	Подробные сведения
UXP	Активирует запись с самым высоким качеством изображения. • Применимо только к BD. Видео, снятое в формате высокого разрешения, не может быть сохранено на диски DVD.
XP	Активирует запись с высоким качеством изображения.
SP	Активирует запись со стандартным качеством изображения.
EP	Позволяет долгую съемку.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Во избежание помех при записи быстро движущихся сцен или сцен с критическим изменением яркости установите режим UXP или XP.
- Используйте записывающее устройство BD, чтобы сохранить видео, записанные в формате UXP.
- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео.
Выберите показатель качества видео с помощью ползунка и нажмите **OK**.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.



3 Выберите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ и нажмите **OK**.

