
Не удается сделать запись.

Проверьте переключатель .

Установите режим записи с помощью кнопки (воспроизведения) .