

Подключение с помощью компонентного разъема

Вы можете подключить камеру к компонентному разъему телевизора, чтобы воспроизводить видео в аналоговом высоком разрешении.

- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.
- 1 Подключите камеру к телевизору.



- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарате.



3 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



4 Начните воспроизведение одного из файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы при воспроизведении отображались дата и время, установите "ПОКАЗАТЬ НА ТВ" в меню настроек подключения на "ВКЛ". Установите "ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ" в меню воспроизведения на "ПОКАЗАТЬ ВСЕ" или "ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ".
- При воспроизведении в высоком разрешении, установите "КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД" в меню настроек подключения на "1080і".
- Если настройка остается "480і", видео будет воспроизведено в стандартном качестве.
- С вопросами о телевизоре или способе подключения обращайтесь к производителю телевизора.