

Меню настроек подключения

Вы можете отрегулировать различные настройки для подключения к телевизору или DVD-рекордеру.

Настройка	Подробные сведения
Bluetooth	Регистрация (парное соединение) устройств, поддерживающих Bluetooth, например гарнитуры или смартфонов, на данном аппарате, позволяет беспроводное соединение в диаметре около 10 м.
Bluetooth МИКРОФОН	Указание настроек аудиозаписи, когда подключена Bluetooth-совместимая гарнитура.
ПОКАЗАТЬ НА ТВ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВИДЕО ВЫХОД	Устанавливает показатель соотношения (16:9 или 4:3) в зависимости от телевизора.
КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД	Устанавливает разрешение видеовыхода через КОМПОНЕНТНЫЙ разъем.
ВЫХОД HDMI	Устанавливает разрешение видеовыхода через мини-разъем HDMI.
НАСТРОЙКИ HDMI	Устанавливает связанное ВКЛ./ВЫКЛ. с телевизором, когда телевизор и данный аппарат соединены через мини-разъем HDMI.