
Изображение не отображается на экране телевизора должным образом.

Отсоедините кабель и снова подсоедините его.

Выключите аппарату, а затем снова включите ее.

При подключении с помощью компонентного разъема проверьте, соответствует ли настройка „КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД“ в меню настроек подключения подключенному телевизору. (Настройка по умолчанию – „1080i“)