

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение этой функции позволяет избежать ситуаций, когда вы забываете отключить питание.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Аппарат не выключается, даже если она не используется в течение 5 минут.
ВКЛ	Аппарат выключается автоматически, если она не используется в течение 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При использовании аккумуляторного блока аппарата выключается автоматически, если она не используется в течение 5 минут.
- При использовании адаптера переменного тока аппарата переключается в режим ожидания.

Отображение элемента

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите «ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите **ОК**.



3 Выберите «АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ» и нажмите **ОК**.

