
Трансфокатор не работает.

Цифровая трансфокация недоступна в режиме записи фото.

Во время цейтраферной съемки невозможна трансфокация.

(Одновременное фотографирование и цифровой стабилизатор изображения также недоступны.)

Для использования цифровой трансфокации установите

„МАСШТАБ“ в меню на „64х/ЦИФРОВОЙ“ или „200х/ЦИФРОВОЙ“.